



INSTRUKCJA MONTAŻU
System tarasów kompozytowych
easyDECK

1. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO easyDECK

- Deska easyDeck
- Legar
- Klips montażowy
- Klips Startowy
- Listwa cokołowa
- Listwa Kątowa
- Zaślepka
- Wkręty mocujący

2. WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI DO MONTAZU

- piła do drewna (opcjonalnie z funkcją ukośnego cięcia
np. do docinania deski po kątem 45 stopni)
- wkrętarka
- zestaw wiertel do drewna
- zestaw wiertel do betonu
- taśma miernicza
- poziomica
- ołówek
- młotek gumowy
- klej montażowy (opcjonalnie)
- kołki do betonu
- wkręty do drewna 50mm

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Montaż zalecany jest przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe, aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży.

Firma Global-Biznes Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu będące wynikiem wadliwego montażu. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją pozbawia użytkowników prawa do gwarancji.

Przed rozpoczęciem montażu wszystkie deski i profile należy sezonować przez 24 godziny w miejscu montażu. Nie należy montować desek w czasie opadów oraz jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni Celsjusza. Produkty z kompozytów drewnianych można ciąć, wiercić i montować w sposób taki sam, jak drewno lite używając standardowych narzędzi do obróbki drewna. Do cięcia deski kompozytowej easyDECK zalecamy stosowanie brzeszczotów z węglików spiekanych lub pił z drobnymi zębami. Kompozyt z drewna i tworzywa sztucznego nie może być używany jako element konstrukcyjny.

Wszystkie profile z kompozytów drewna easyDeck pod wpływem wysokiej temperatury powiększają swoją objętość w związku z tym należy pamiętać aby zostawić Między deskami zapewnić właściwą wentylację, pochylenie oraz odstępy dylatacyjne. Deski należy układać w jednym kierunku.

4. PODŁOŻE:

Taras należy montować na podłożu betonowym, na konstrukcji stalowej, drewnianej lub aluminiowej na wspornikach z tworzyw sztucznych. Podłoże musi być płaskie i stabilne **z zachowanym spadkiem 10mm na 1m** w kierunku przeciwnym do ścian budynku. Takie ułożenie deski zapewnia optymalny odpływ wody z tarasu – woda nie zalega ani na deskach ani pod nimi. Legarów nie można umieszczać w betonie. Należy zachować identyczną odległość między legarami. Desek nie wolno mocować ani kleić bezpośrednio do powierzchni. Pod deskami i wokół desek należy zostawić szczeliny wentylacyjnej. Podłoże należy wykonać z ogólnie przyjętymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną.

5. MOCOWANIE LEGARÓW:

Maksymalna odległość między osiami legarów wynosi 400mm . Przed przymocowanie legarów we wszystkich legarach należy w górnej części legary wywiercić otwory na szerokość łebka a a w dolnej części legara mniejsze otwory prowadzące.

Legary montować do podłoża za pomocą odpowiednich elementów (system easyDECK nie zawiera wkrętów montażowych umożliwiających mocowanie legara do podłoża). Śrubę/wkręt wkręcać do momentu odczucia pierwszego oporu (do oparcia się łebka o dolną ściankę legara). Legary montujemy do podłoża tak aby pierwszy element mocujący był umieszczony w odległości 6 cm od początku/końca legara a następnie kolejno co 50cm. Między legarami układanymi po długości (jeden za drugim) należy zostawić 1cm odstępu. Zaleca się stosowanie naprzemiennych odstępów między krótkimi bokami deskami na tzw. „mijankę”. W przypadku konieczności łączenia desek po długości stosujemy dwa rzędy legarów oddalonych od siebie w odległości 2cm. Między łączonymi deskami należy zachować 10mm przerwy.

6. MOCOWANIE KLIPSÓW I DESEK

Przed umocowaniem klipsów należy wykonać otwory prowadzące wiertłem 2mm. Klipsy zawsze dopasowujemy do wykonanego w legarze rowka. Między deskami układanymi po długości należy zachować odstęp min 1cm. Na długości 1m deska musi być podparta minimum 3 legarami. Klips startowy mocujemy na końcu legara należy pamiętać aby zachować odstęp od budynku lub innych elementów stałych minimum 15mm. Klipsy montażowe wsuwamy do wpusty deski i mocujemy do legara. Kolejne deski wsuwane są następnie do poprzedniego klipsu montażowego. Procedurę powtarzamy z kolejnymi deskami na wszystkich legarach. Klipsy zapewniają odpowiedni odstęp między deskami.

7. WYKAŃCZANIE TARASU

Aby zakończyć taras należy na wysokości każdego legara nawiercić deskę od góry i delikatnie wkręcić śrubę od góry tak aby zlicowała się z powierzchnią deski. Taras można zakończyć listwą cokołową lub listwą kątową. Wokół desek należy zostać szczeliny wentylacyjne, zostawiając wolną przestrzeń pod listwami cokołowymi lub kątowymi. Listwę kątową można też montować do deski przy pomocy kleju montażowego. Listy cokołowe montowane po długości (jedna za drugą) powinny być nacinane pod kątek 45 stopni. Do estetycznego zakończenia tarasu możemy użyć także zaślepek które powinny być wklejone za pomocą kleju montażowego.

8. KONSERWACJA

Deski łatwo utrzymać w czystości i nie potrzeba do tego specjalnych środków czyszczących. Wystarczy szczotka i strumień wody pod ciśnieniem (maks. 80 barów). Można stosować łagodny środek czyszczący (najlepiej zrobić próbę w niewidocznym miejscu). Nie należy używać szczotek mechanicznych z obrotową głowicą. Plamy po tłuszczu i oleju można usuwać domowym środkiem czyszczącym odtłuszczającym. Plamy po olejach można delikatnie przeszlifować cienkoziarnistym papierem ściernym tak by nie porysować deski.



GLOBAL BUSINESS SP. Z O. O.
ul. Józefa Pawła 11 63 lok. 2
01-031 Warszawa
NIP: 527-272-14-08